



**Premium  
Schleifmaschine**

**SAM 50-51**

**Ersatzteilliste:**

no.	Code	Beschreibung
1		Außenring
2		Lager
3		Hintere Endplatte
4		Zylindermontage
5		O-Ring
6		Rotor
7		Waldschlüssel
8		Schaufel
9		Vordere Endplatte
10		Lager
11		O-Ring
12		Sicherungsring
13		Exzenter AirSHIELD plustw Wellenausgleicher
14		Filter
15		Rückschlagventil
16		Ventilhalterung
17		Zweireihige Schrägkugellager-1-Dichtung
18		Spacer 0.2 Thk
19		Unterlegscheibe
20		Haltering
21		Spindel
1-21	5080	2.5 mm (5353 3325)
1-21	5081	5.0 mm (5353 3350)
22a	5022A	Drückerplatte für 3/16-5mm
22b	5022B	Drückerplatte für 3/32-2,5mm
23	5023	Hebelfederstift
24	5024C	Griff

no.	Code	Beschreibung
25	5025	Ventilhülse
26	5026	Gehäuse - Grau pms 422
27	5027	Ventilschaftmontage
28	5028	O-Ring
29	5029	Geschwindigkeitskontrolle
30	5030	Innenring
31	5031	5/6 in. Nicht-Vakuum-Ummantelung
32	5032	5/6 in. Vakuum-Ummantelung
33	5033	6 in. Schirm abrasive ros super vac
34	5034	24mm Schraubenschlüssel
35	5035	1 Back-up-Pad mit jedem Werkzeug geliefert
36	5036	Innenschalldämpfer
37	5037	Schalldämpfereinsatz
38	5038	Schalldämpfergehäuse
39	5039	Ventilsitz
40	5040	Ventil
41	5041	Ventilfeder
42	5042	Einlassbuchse
43	5043	O-Ring
44	5044	SGV-Halterung
45	5045	28mm Adapterkupplung
46	5046	28mm Schlauchabdichtung
47	5047	28mm Schlauch super vac sgv Schwenkauspuff
48	5048	Super Vac SGV Rock / Ummantelung Adapter
51	5051	Ros supervactw cv 1 in./28mm schwenkbare Auspuffanlage
52	5052	Flanschmutter
53	5053	Unterlegscheibe
54	5054	Schraube
55	5055	Ros super vactw cv 3/4 in. Schwenkauspuffanlage